




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιεί ρυθμιστή υγραερίου
χαμηλής πίεσης, 28-30 mbar

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
πριν τη χρήση της συσκευής

Μέρη Συσκευής Αερίου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Αυτόματη Ηλεκτρονική Ανάφλεξη

Το αέριο αναφλέγεται με σπινθήρα από ένα ειδικό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Δεν χρειάζονται μπαταρίες ή σπύρτα με το μεγάλης διάρκειας πιεζοηλεκτρικό στοιχείο.

2. Ανοξείδωτη Επιφάνεια

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με κομψό σχεδιασμό, ανθεκτική και εύκολη στον καθαρισμό

3. Καυστήρες Υψηλής Θερμότητας και Απόδοσης

Εστίες υψηλής αντοχής, οικονομικές στην κατανάλωση, σχεδιασμένες για ιδανικό μαγείρεμα με οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος μαγειρικών σκευών.

4. Μεγάλες Σχάρες

Οι σχάρες μπορούν να στηρίξουν μεγάλες κατασρόλες και τηγάνια.

5. Αποσπώμενα Καπάκια Καυστήρων

Για ευκολία στον καθαρισμό και στην συντήρηση


6. Τρεις Εστίες

Με δύο μεγάλες και μια μικρότερη ορειχάλκινη εστία.*

*(αναλογα με το μοντέλο οι εστίες μπορεί να είναι από μία έως τρεις)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

1. Συνδέστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς τη φιάλη αερίου και τον ρυθμιστή (ρυθμιστής 28-30 mbar).
2. Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη της συσκευής.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή αερίου σε ένα επίπεδο και σταθερό σημείο.
4. Τοποθετήστε την παροχή αερίου στην επιθυμητή κατεύθυνση. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή κλειστού τύπου στην αριστερή πλευρά, του ανοιχτού τύπου στη δεξιά και τη μικρή στη μέση όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
5. Τοποθετήστε τα δισκάκια στη θέση τους. Το δισκάκι με την μεγάλη τρύπα στην δεξιά πλευρά και το μικρότερο δισκάκι στη μέση.
6. Τοποθετήστε τις σχάρες στο κατάλληλο σημείο.
7. Εισάγετε το λάστιχο αερίου στην παροχή όσο περισσότερο γίνεται.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Για να ανάψετε εστίες:


1. Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα της φιάλης αερίου. Μαλακά πιέστε το κουμπί αερίου και γυρίστε το αριστερόστροφα στη θέση ON μέχρι να ακούσετε το κλικ της ανάφλεξης και αφήστε το κουμπί. Βεβαιωθείτε ότι το αέριο έχει αναφλεχθεί. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν η ανάφλεξη αποτύχει την πρώτη φορά. Ποτέ μην αφήνετε το κουμπί του αερίου ανοικτό σε περίπτωση που αποτύχει η ανάφλεξη.
2. Η αρχική ανάφλεξη θα αναφλέξει ταυτόχρονα και τον εσωτερικό μικρό καυστήρα και τον εξωτερικό μεγάλο. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τον εσωτερικό καυστήρα, γυρίστε το κουμπί στη θέση MIN ή στην πιο μακρινή του στροφή.
3. Ρυθμίστε τη φλόγα ανάλογα της χρήσης που επιθυμείτε, γυρίζοντας το κουμπί μεταξύ των θέσεων «ON» και «OFF».
4. Η σωστή φλόγα πρέπει να είναι μπλε και στην άκρη της εσωτερικής φλόγας ελαφρώς στρογγυλή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της.




3. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες, μην τοποθετείτε παραγεμισμένα πολύ μεγάλα σκεύη πάνω στη συσκευή.



1. Η επιφάνεια της συσκευής είναι ΖΕΣΤΗ.
ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ!

2. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο κουμπί ελέγχου του αερίου.



4. Προστατέψτε το ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης από χύσιμο υγρών

5. Μην αφήνετε τις τρύπες του καυστήρα να φράζουν από υπολείμματα τροφών.

6. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Σκουπίστε το πάνω μέρος και το σώμα με ένα στεγνό πανί. Εάν είναι δύσκολο να καθαριστεί, χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο και μετά στεγνώστε το καλά με ένα στεγνό πανί.
2. Χρησιμοποιήστε σύρμα καθαρισμού για να καθαρίσετε τις τρύπες του καυστήρα. Εάν χρησιμοποιήσετε νερό, βεβαιωθείτε ότι το έχετε στεγνώσει καλά. Οι δίσκοι μπορούν επίσης να μετακινηθούν εύκολα για καθαρισμό. Στεγνώστε τα καλά πριν τα επανατοποθετήσετε.
3. Ελέγξτε τακτικά το λάστιχο αερίου για φθορά ή διαρροές. Το λάστιχο αερίου θα πρέπει να αντικαθίσταται περιστασιακά. Διατηρήστε το μακριά από πηγές θερμότητας.
4. Διατηρήστε τις εύφλεκτες ουσίες μακριά από τη συσκευή αερίου σας.
5. Τοποθετήστε την συσκευή αερίου σε κάποιο καλά αεριζόμενο και στεγνό σημείο.
6. Εάν ο αναφλεκτήρας δεν λειτουργεί πια, καλέστε το κοντινότερο συνεργείο επισκευών μας ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

